



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger comme il faut une cartouche HP de type C8543X lorsque celle-ci se retrouve vide!


Pour cela, il va vous falloir les choses suivantes :

- [Un kit de rechargement toner pour HP C8543X](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un fer à percer
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif solide

Sans oublier votre cartouche HP vide!

Pour commencer, vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud .

Vous allez en ensuite pouvoir faire un trou à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. Otez le petit morceau de plastique du fer et commencez par vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant.



Une fois que vous avez effectué votre petit nettoyage, vous allez pouvoir vous charger du rechargement. Commencez par bien secouer [votre bouteille de toner](#), enlevez le bouchon et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit.

Votre rechargement effectué, colmatez le trou de remplissage en vous aidant d'un morceau d'adhésif solide.

Vous allez pouvoir passer à la puce électronique de votre cartouche. Il vous suffira de remplacer l'ancienne par une toute nouvelle et votre cartouche de toner sera de nouveau opérationnelle et prête à repartir dans votre imprimante!



Puce électronique