



Votre cartouche toner HP Q7570A se retrouve vide? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel les étapes à suivre pour pouvoir recharger facilement la cartouche.

Premièrement, munissez vous des choses suivantes :

- Votre cartouche toner vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Une nouvelle puce électronique
- Un cutter
- [Un fer à percer](#)
- [Un pistolet à colle](#) ou de l'adhésif

Pour commencer, vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps que celui-ci soit prêt à l'emploi.

Prenez ensuite votre cartouche de toner et effectuez un trou à l'endroit indiqué sur la photo. Récupérez éventuellement le morceau de plastique que vous avez décollé.



Profitez en pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant afin que votre cartouche soit bien propre. Une fois que vous avez fait votre petit ménage, vous serez prêt pour passer à l'étape de remplissage.

Secouez votre bouteille de toner bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que vous avez bien rempli le tout, vous allez pouvoir colmater le trou en vous aidant du petit morceau de plastique décollé et d'un pistolet à colle ou en prenant du scotch bien solide.

Avant de replacer votre cartouche toner dans votre imprimante, remplacez l'ancienne puce par la nouvelle. Il vous faudra pour cela découper les rebords en plastique retenant le puce et placez ensuite la nouvelle puce en collant éventuellement les rebords de celle-ci sur la cartouche. Et voilà!

