



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche toner de la marque NEC pour imprimante SuperScript 870 et le tout en quelques gestes très simples.

Vous allez tout d'abord vous procurer les choses suivantes :

- Une cartouche de toner NEC vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche toner NEC 20120/20122](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Des gants

Pour procéder, voila comment vous y prendre :

Vous allez tout d'abord devoir repérer le bouchon de remplissage de la cartouche, bouchon qui devrait se trouver sur le côté de la cartouche.



Une fois que vous avez trouver le bouchon, aidez vous de votre tournevis pour enlever celui-ci et

mettez le de côté. Profitez en ensuite pour vider le vieux toner se trouvant dans votre cartouche. Vous éviterez ainsi à votre cartouche d'encre d'avoir des problèmes d'impression.

Une fois que vous avez fait votre petit ménage, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Commencez par prendre **votre bouteille de toner** et secouez là bien comme il faut. Une fois que c'est fait, remplissez votre cartouche de toner avec la quantité de produit adéquate.

Après avoir fait le plein, vous allez pouvoir remettre le bouchon en place et remettre votre toner en place dans votre imprimante en attendant la prochaine panne sèche!