



**Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant la manière la plus efficace pour recharger correctement une cartouche toner de OKIDATA C9300**

Vous allez tout d'abord vous procurer les choses suivantes :

- Une cartouche OKI C9300 vide
- [Un kit de rechargement pour OKI C9300](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Prenez votre tournevis et enlevez le bouchon de remplissage se trouvant sur le côté de la cartouche. Une fois que c'est fait, profitez en pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant!



Vous pourrez alors passer au remplissage de la cartouche. Prenez [votre bouteille de toner](#) et secouez là bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la quantité de produit adéquate . Prenez bien votre temps afin de ne pas en mettre à côté!



Une fois le remplissage effectué, remplacez le bouchon en place et donnez un petit coup de sopalin afin d'enlever les résidus se trouvant sur la cartouche.

Votre cartouche est presque prête à repartir dans votre imprimante, un dernier détail cependant avant de tout remettre en place. Repérez la puce électronique de votre toner et remplacez là par la nouvelle puce que vous vous êtes préalablement procurée. Refermez le petit clapet de la cartouche et vous pourrez ensuite faire un essai pour voir si le tout fonctionne!

