



Vous allez avoir grâce au tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche de type Pitney Bowes 765-0 facilement et rapidement . Vous allez tout d'abord vous procurer les choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre 765-0 vide
- **Un kit de rechargement** adapté pour votre consommable
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin

Une fois que vous avez ce qu'il vous faut, voila comment procéder.

Vous allez tout d'abord repérer le trou de remplissage se trouvant au centre de la cartouche, comme vous pouvez le voir en vous référant à la photo ci-dessous.



A noter que pour les modèles de cartouche de type "Nupost", le trou de remplissage seront recouverts par un petit sceau argenté. Pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffira de percer à travers avec votre seringue pour accéder au trou désiré.

Pour le remplissage, procurez vous votre seringue et remplissez cette dernière avec près de 25 ml d'encre adéquate. Une fois que c'est fait, il vous suffira de mettre l'aiguille de la seringue dans le trou de remplissage et de recharger votre cartouche sans précipitation. Faites bien attention à ne pas trop remplir votre cartouche.

Une fois que votre remplissage est effectué, replacez la cartouche dans votre imprimante et procédez à un test. Il sera ainsi bon de rappeler à votre appareil que vous avez inséré une nouvelle cartouche dans celle-ci assez rapidement. Et voilà!