



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche d'encre de type Pitney Bowes modèle 793-5 grâce à quelques gestes simples et rapides

Vous allez tout d'abord vous munir des choses suivantes :

- Votre cartouche Pitney Bowes 793-5 vide
- **Un kit de rechargement** pour cartouche Pitney Bowes
- Une seringue
- Du sopalin
- Un couteau (facultatif)
- Du ruban adhésif

Pour la marche à suivre, voila comment faire.

Commencez par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de votre cartouche (les cartouches originales auront une étiquette qui recouvrira l'ensemble du haut de la cartouche tandis que les cartouches compatibles auront une étiquette plus courte)

Vous trouverez ensuite un petit trou recouvert par un embout argenté, ce sera le trou de remplissage (si vous ne trouvez pas de trou sur la cartouche utilisez l'illustration ci-dessous pour créer vous même votre propre trou).

Faites un trou de remplissage ici

NE PAS PERCER



Prenez ensuite votre seringue et remplissez la **avec 8 ml d'encre**. Insérez l'aiguille au travers de l'embout argenté ou enlevez l'embout en vous servant d'un petit couteau. Vous devez en aucun cas insérer votre aiguille dans un trou avec une protrusion en caoutchouc comme indiqué sur l'illustration avec la cartouche compatible NuPost.

Insérez votre seringue dans la cartouche et vous sentirez alors une pression due à la présence de l'éponge. Vous pourrez enfoncer l'aiguille jusqu'en bas de l'éponge et remplissez votre cartouche avec 8ml d'encre.

Colmatez ensuite le trou de remplissage avec du ruban adhésif et laissez votre cartouche quelques minutes sur du sopalin le temps que l'encre pénètre bien la cartouche et pour que toute goutte superflue soit absorbée par votre papier. Et voilà!