



Nous allons vous montrer comment faire dans ce tutoriel pour recharger une cartouche Pitney Bowes modèle 797-0

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- Une seringue
- **Un kit de rechargement** approprié.
- Des gants
- Du sopalin
- Un tournevis (optionnel)
- De l'adhésif

Pour la marche à suivre, voilà comment faire.

Si vous utilisez une cartouche Pitney originale, vous allez devoir enlever un petit capot se trouvant sur le dessus. Aidez vous d'un tournevis pour y arriver.



Enlevez les petits sceaux argentés (pas nécessaire si vous utilisez des cartouches compatibles). Faites bien attention en observant les deux zones se trouvant sous les sceaux. L'une des zones possède 2 trous situés l'un à côté de l'autre alors que l'autre zone n'aura qu'un trou. Dans la zone aux deux trous, faites en sorte de ne PAS mettre de l'encre dans le trou extérieur car vous pourriez avoir des fuites d'encre

Pour les cartouches d'encre originales : élargissez les deux trous de remplissage avec votre poinçon(photo de droite: trou de remplissage solo et photo de gauche trou de remplissage INTERIEUR). Vous devrez faire en sorte de remplir les deux trous si vous voulez que la cartouche fonctionne comme il faut.



Si vous utilisez des cartouches compatibles, vous devrez alors remplir la cartouche en passant par les deux trous de remplissage (sur les photos ci-dessous, celle de gauche sera un trou recouvert d'un petit embout de caoutchouc qui n'aura pas besoin d'être enlevé tandis que la photo de droite montre un trou qu'il faudra élargir avec un poinçon).



Dans tous les cas, évitez de remplir les cartouches outre mesure, vous risqueriez d'avoir des fuites. Recouvrez ensuite les trous de remplissage avec du ruban adhésif en faisant attention à laisser le trou d'aération situé sur la cartouche compatible (si vous en utilisez une) ouvert. Pensez aussi à replacer le capot pour les cartouches originales!