



Nous allons voir dans ce tutoriel comment recharger une cartouche toner Ricoh C220N lorsque celle-ci est à court de toner!

Pour cela, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner Ricoh vide
- **Un kit de rechargement toner approprié** pour cartouche Ricoh C220N, disponible **dans note magasin**
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis
- Un cutter

Commencez par dévisser le capot se trouvant sur le côté, enlevez celui-ci et vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage de la cartouche. Otez le bouchon et profitez en pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Cette étape sera très importante si vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impression plus tard, le vieux toner ne se mélangeant pas avec le nouveau!





Vous allez ensuite passer au remplissage même de la cartouche. Prenez [votre bouteille de toner](#), secouez celle-ci bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit.



Une fois le remplissage effectué, remettez le bouchon en place puis le capot avant de revisser ce dernier.

Votre remplissage est quasiment terminé et il va vous falloir désormais changer la puce électronique de votre toner. Utilisez un cutter pour sortir l'ancienne puce avant de la remplacer par la nouvelle. Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante!

