



Ce tutoriel s'adressera à ceux possédant une cartouche de la marque Canon de type 3E . Si votre cartouche se retrouve vide, voici la marche à suivre pour qu'elle retrouve une seconde jeunesse.

Il va vous falloir pour l'opération :

- [Votre cartouche Canon 3E vide](#)
- [Un kit EC 14 compatible Canon](#), pack complet que vous pouvez trouver [dans notre magasin](#)
- Une bonne paire de gants
- Du sopalin
- Du ruban adhésif
- Une seringue à longue aiguille.

Mettez tous votre petit matériel en place et nous allons pouvoir procéder au remplissage. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant!

Pour commencer nous allons percer un trou dans la cartouche afin de pouvoir y injecter de l'encre. Pour cela prenez un objet pointu et faites le à l'avant de votre cartouche. Dans la cartouche le trou et pas dans votre main!



Ensuite, remplissez votre seringue avec de l'encre et nous allons passer à la phase de remplissage. Insérez votre aiguille dans la cartouche en passant par le trou et faites en sorte que l'aiguille soit inclinée vers le haut, comme indiqué sur la photo-ci-dessous :



Vous pouvez d'ailleurs voir un trou situé à ce niveau de la cartouche, entre l'éponge et le réservoir.



Lorsque votre aiguille a atteint le réservoir de la cartouche, c'est bon, vous allez pouvoir envoyer votre encre. Injectez environ 10 ML et voilà, votre cartouche est bientôt prête pour aller rejoindre votre imprimante. Avant cela, n'oubliez pas de refermer le petit trou à l'aide d'un petit morceau de ruban adhésif.