



Comment faire lorsque vous vous retrouvez avec une cartouche Canon CL-31 vide? Il vous suffira de suivre nos instructions afin de redonner vie à votre consommable en un rien de temps!

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Canon CL-31 vide
- [Un kit de rechargement](#) pour cartouche Canon, [disponible dans notre magasin](#)
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Une fois que vous avez tout ce qu'il faut, voila comment procéder.

Commencez par placer votre cartouche au dessus d'une feuille de sopalin afin de ne pas salir les environs.

Enlevez ensuite l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Vous verrez alors trois trous de remplissage. Il va vous falloir dans un premier temps élargir ces trous en vous aidant de votre poinçon, ceci vous permettra d'introduire votre seringue avec plus de facilité.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec [près de 6 ml d'encre](#). Vous pouvez utiliser le schéma ci-dessous afin de repérer le trou correspondant à telle couleur.



Introduisez ensuite votre seringue et remplissez tout doucement la cartouche. Refaites la même opération pour les deux autres trous et n'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si vous en utilisez qu'une.

Remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention!). Vous pourrez ensuite mettre votre cartouche dans l'imprimante et laissez reposer près de 4 heures histoire que l'encre pénètre bien l'éponge et qu'elle puisse couler sur la tête d'impression. Vous pourrez ensuite reprendre le cours de vos impressions!