



**Votre cartouche Canon CLI-36 est vide? Pas la peine d'acheter une nouvelle cartouche, nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger votre cartouche en moins de deux!**


Pour commencer, procurez vous les choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Canon CLI-36 vide
- [un kit de rechargement](#) approprié, disponible dans [notre magasin](#)
- Du sopalin
- Des gants
- Une ou plusieurs seringues

Voilà comment faire pour procéder.

Vous allez commencer par disposer quelques feuilles de sopalin sur votre plan de travail afin de ne pas tacher les alentours. Une fois que c'est fait déposer votre cartouche vide sur le sopalin en faisant en sorte d'avoir les trous de remplissage tournés vers le haut.

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre ([comptez 4ml d'encre par couleur](#) ). Vous verrez des petites membranes sur les trous de la cartouche, faites en sorte de ne pas les percer!! Pour recharger la cartouche, il va vous falloir faire tomber les gouttes d'encre petit à petit sur la membrane afin qu'elle s'imbibe bien d'encre. Vous pouvez vous référer à la photo ci-dessous pour savoir quel trou correspond à quelle couleur. Il va sans dire que se tromper de trou causera de gros dysfonctionnements dans votre cartouche.



Réitérez l'opération au dessus de chaque trou de remplissage et faites en sorte de rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une seule. Si jamais des gouttes d'encre sont encore présentes sur les trous, utilisez un morceau de sopalin pour les enlever.

Il vous suffira ensuite d'attendre quelques heures le temps que l'éponge de la cartouche soit bien remplie et vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans l'imprimante. N'oubliez pas de rincer vos seringues pour la prochaine fois!