



**Vous allez voir dans ce tutoriel les étapes pour recharger correctement une cartouche toner Xerox Phaser 7500 lorsque celle-ci se retrouve vide**

Dans un premier temps, vous allez vous devoir vous procurer les choses suivantes :

- Une cartouche Xerox vide
- [Un kit de rechargement adéquat pour Xerox 7500](#), disponible [sur notre site](#)
- [Un fer à percer](#)
- Une nouvelle puce électronique
- Du scotch ou [un pistolet à colle](#)
- Des gants

Pour commencer vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Patientez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de passer à l'attaque.

Vous allez donc devoir faire un trou de remplissage à l'aide de votre fer à percer à l'endroit indiqué sur la photo-ci dessous. Faites bien attention à ne pas percer ailleurs!



Pensez à récupérer le morceau de plastique qui s'est décollé de la cartouche, vous en aurez besoin plus tard pour refermer le tout plus tard.

Faites un peu de ménage en vidant les restes de toner se situant dans la cartouche. Vous pourrez

ensuite recharger le toner. Prenez **votre bouteille d'encre** et secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger la cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois la recharge effectuée, vous allez replacer le morceau de plastique que vous aviez décollé auparavant et vous allez le coller sur la cartouche à l'aide de scotch ou de colle. Attendez que ça sèche si vous utilisez de la colle et vérifiez que l'encre ne s'échappe pas.

Vous allez ensuite vous occuper de la puce électronique de la cartouche. Il vous suffira d'enlever l'ancienne puce et la remplacer par la nouvelle et vous pourrez remettre votre cartouche Xerox dans l'imprimante pour de nouvelles impressions!

