



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche Lexmark 19 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez avoir pour cela besoin des choses :

- Une cartouche lexmark 19
- **Un kit d'encre adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Un couteau
- Des gants
- Du sopalin
- Du ruban adhésif

Vous allez commencer par enlever le capot de la cartouche en vous aidant de votre couteau. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de votre cartouche. N'hésitez pas d'ailleurs à vous référer à la photo ci-dessous histoire de ne pas vous tromper de trou de remplissage.



Une fois que vous avez bien fait votre repérage, nous allons pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci **avec 5 ou 6 ml d'encre**. Insérez ensuite la seringue dans le bon trou de remplissage, en faisant bien attention à ne pas vous tromper de trou! Injectez votre encre en prenant bien votre temps. Si jamais vous voyez de l'encre qui déborde, sortez votre aiguille le temps que l'encre pénètre dans le trou de remplissage. Si jamais de l'encre subsiste au dessus du trou, réabsorber en un peu en vous aidant de votre seringue.

Vous pourrez par la suite recharger les deux autres trous de la cartouche en refaisant l'opération à l'identique. N'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si vous en utilisez qu'une seule!

Une fois que vous avez rechargé tous les trous de la cartouche, vous allez pouvoir replacer le couvercle de la cartouche et fixer le tout avec du ruban adhésif.

Laissez la cartouche se reposer quelques heures avant de remettre le tout dans votre imprimante et voilà!