



**Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement votre cartouche de toner Lexmark 17G0154 type M410**

Vous allez avoir besoin pour l'opération :

- De votre cartouche de toner vide
- **D'un kit de rechargement pour Lexmark M410**, disponible **dans notre magasin**
- D'un crochet
- D'un tournevis
- De gants

Pour la marche à suivre, voila comment faire.

Vous allez commencer par enlever les deux ressorts se trouvant sur le côté. Laissez les de côté en veillant à ne pas les perdre.



Vous trouverez également sur le côté de la cartouche un engrenage. Enlevez celui-ci et vous pourrez par la suite enlever la cartouche de son socle.



Vous pourrez ainsi avoir accès au trou de remplissage. Aidez vous de votre tournevis pour enlever le bouchon de remplissage. Il sera important de vider la cartouche du vieux toner restant afin de ne pas le mélanger avec le nouveau, cela pourrait être préjudiciable pour la suite de vos impressions!



Une fois le nettoyage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage même. Secouez [votre](#)

**bouteille de toner** bien comme il faut et rechargez la cartouche. Il vous suffira ensuite de remettre le bouchon en place avant de replacer la cartouche sur son socle.



Il vous suffira ensuite de remettre les ressorts en place ainsi que l'engrenage sur le côté et votre cartouche de toner sera prête à repartir dans votre imprimante!