

Mode d'emploi Brother LC1100 rechargeable



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel quel est la marche à suivre pour utiliser un Kit Infini pour Brother disponible dans notre magasin.

Ce Kit comprend tout ce qu'il vous faut pour redonner une seconde vie à votre imprimante, à savoir un flacon contenant 30 ml d'encre, une cartouche transparente qui sera aussi rechargeable et pour finir une aiguille. Pour ce qui est de l'utilisation, rien de plus simple !

Tout d'abord retirer le bouchon de couleur pour l'aération.



Il vous suffira ensuite de mettre votre cartouche rechargeable correspondante dans votre imprimante. Jusque là rien de bien compliqué. Lorsque votre cartouche sera vide, voici ce qu'il faudra faire pour qu'elle soit à nouveau opérationnelle

N'oubliez pas avant tout chose de mettre vos gants et de disposer de quelque feuilles de sopalin pour éviter de vous tacher ou de salir votre plan de travail !

Pour commencer percer votre flacon d'encre à l'aide d'une punaise. Une fois que c'est fait, enlevez le petit

bouchon blanc de la cartouche afin de passer au remplissage.

Prenez votre flacon que vous aurez préalablement recouvert de l'aiguille et placez le tout dans l'ouverture. Dès que la cartouche est pleine, on referme avec le bouchon blanc et voilà, votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi !



Vous pouvez si vous le souhaitez retrouver ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous et si vous désirez voir d'autres tutoriels sur le remplissage de cartouche ainsi que d'autres concernant les astuces et conseils pour imprimantes, il suffit de vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion

[Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.