

Tutoriel rechargement Epson T1811-T1814

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Nous allons voir dans le tutoriel suivant quel sera la marche à suivre pour recharger une cartouche Epson de type T1811 à T1814.

Munissez vous tout d'abord des éléments suivants

- Votre cartouche Epson vide
- Un kit d'encre approprié, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du papier essuie-tout
- Un resetter
- Une vrille manuelle
- Du scotch et/ou un pistolet à colle

Pour la marche à suivre :

Repérez l'endroit où faire le trou de remplissage ainsi que le trou d'aération à colmater. A noter qu'il sera impératif de faire un reset sur la puce de votre cartouche afin de pouvoir l'utiliser correctement par la suite. Faites le avant de passer au remplissage.

Une fois que c'est fait, munissez vous de votre vrille manuelle afin de faire un trou (pas trop profond quand même) à l'endroit adéquate

Remplissez ensuite votre seringue avec de l'encre, puis remplissez la cartouche avec la bonne quantité de liquide (10ml devrait suffire). Stoppez net le remplissage au moment si jamais vous voyez de l'encre sortir du trou ! N'hésitez pas à aspirer l'excès d'encre en vous aidant de votre seringue.

Colmatez ensuite le trou de remplissage en vous aidant d'un morceau de scotch ou d'un pistolet à colle !

Il ne vous restera plus qu'à enlever le scotch du trou d'aération. Laissez votre cartouche se reposer 4 ou 5 heures et voilà, votre cartouche est à nouveau en lice !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles, cela risquerait de modifier le calibrage de vos couleurs ! Il sera bon de ne pas attendre que la cartouche soit complètement sèche pour la recharger. Utilisez la date de première impression comme point de repère et imprimez des feuilles de temps en temps pour voir si les couleurs ne sont pas affadies.

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.

WWW.ENCROS.FR