

# Mode d'emploi rechargement Lexmark 27




Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre Lexmark 27 lorsque celle-ci sera vide.

Tout d'abord, munissez vous des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre vide
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Du ruban adhésif
- Un couteau à tête plate

Vous allez commencer par enlever le couvercle se trouvant sur la cartouche. Aidez vous pour cela de votre couteau en faisant en sorte de ne pas vous blesser. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage. Référez vous à la photo ci-dessous afin de bien vous repérer au niveau des



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 3ml d'encre. Avant de commencer le remplissage placez vous au dessus d'un morceau de sopalin histoire de ne pas tâcher votre plan de travail. Insérez votre seringue dans la cartouche en y allant avec précaution. Vous risquez alors de ressentir une légère pression due à l'éponge se trouvant à l'intérieur du consommable. Injectez tout doucement le liquide avant de sortir votre seringue.

Réitérez l'opération sur les deux autres trous de remplissages en faisant en sorte de bien rincer votre seringue si jamais vous en utilisez qu'une seule.

Une fois que vous avez rechargé tous les trous de remplissage, vous pourrez replacer le capot de la cartouche et le fixer avec de l'adhésif. Il ne vous restera plus qu'à attendre quelques heures le temps que l'encre pénètre bien comme il faut l'éponge de votre cartouche avant de remettre cette dernière dans votre imprimante.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altèrera le calibrage de vos couleurs.**