

Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 6130



Votre cartouche de toner Xerox Phaser 6130 se retrouve à court d'encre et vous voulez savoir comment faire pour la remettre sur pied ? Encros vous propose dans ce tutoriel la marche à suivre pour que votre cartouche de toner soit à nouveau opérationnelle !

Il vous faudra dans un premier temps les choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour Xerox Phaser 6130, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Voilà comment faire pour recharger la cartouche :

Commencez par enlever la bande adhésive recouvrant la partie supérieure de la cartouche. Vous pourrez ensuite à l'aide de votre tournevis déclipser la cartouche et la séparer en deux.




Enlevez ensuite le capot donnant sur la chambre de remplissage et profitez en pour faire un petit nettoyage en vidant les restes de toner s'y trouvant. Une fois que le ménage est fait, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche.



Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la quantité de produit adéquate. Vous pourrez ensuite remettre le capot de la chambre de remplissage en place puis reclipser les deux parties de la cartouche ensemble.

Avant de replacer votre cartouche dans l'imprimante, il va vous falloir changer la puce électronique. Enlevez l'ancienne en la dépliant du haut de la cartouche et mettez la nouvelle en place. Votre toner Xerox est de nouveau utilisable !



Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.