


Rechargement Brother IN-710C / LC11CL



Vous vous demandez comment faire pour recharger des cartouches Brother modèle 710C ou LC11CL, nous allons vous montrer la méthode la plus simple et la plus rapide grâce à ce tutoriel.

Vous allez voir besoin des choses suivantes pour l'opération

- Votre cartouche vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Brother, disponible dans notre magasin
- Un tournevis à tête plate ou un couteau
- Du ruban adhésif

Pour commencer, nous allons devoir enlever le capot en plastique se trouvant sur la cartouche, vous aurez ainsi accès au trou de remplissage. Aidez vous d'un couteau ou d'un tournevis à tête plate pour y arriver et mettez le capot de côté (faites bien attention aux capteurs durant l'opération) Prenez ensuite votre seringue vous remplirez avec l'encre adéquat. Aidez vous du dessin ci-dessous pour bien vous repérez et ne pas vous tromper de trou !

Insérez votre seringue dans votre cartouche, vous sentirez alors une légère pression due à l'éponge se trouvant à l'intérieur ! Injectez à peu près 8 ml d'encre dans la cartouche (par couleur), vous verrez alors des petites bulles se former sur le dessus de la cartouche (Il est fortement déconseillé de remplir la cartouche outre mesure, vous risqueriez de la rendre défectueuse)

Vous pourrez ensuite remettre le capot et bien coller le tout à l'aide d'un morceau de ruban adhésif. Votre cartouche est à nouveau prête à repartir dans votre imprimante !

Abonnez vous à nos chaînes Youtube et Dailymotion pour avoir accès à toutes nos vidéos sur la recharge de cartouche et l'entretien d'imprimantes !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.