

# Mode d'emploi rechargement HP 74



Votre cartouche HP 74 est vide ? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour la recharger correctement !

Vous allez devoir vous procurer les choses suivantes :

- Une cartouche d'encre HP 74 vide
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Du sopalin
- Une seringue

Pour commencer vous allez enlever la petite étiquette se trouvant sur le dessus. Vous pourrez ainsi avoir accès aux trous de remplissage. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il y a plusieurs trous de remplissage et ils mèneront tous à l'éponge de la cartouche. Libre à vous de passer par le trou de votre choix.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 20ml d'encre. Insérez ensuite le tout dans votre

cartouche (en passant donc par n'importe quel trou) et remplissez le consommable en prenant bien votre temps. Vous pourrez stopper si jamais vous voyez de l'encre qui commence à sortir du trou de remplissage.

Une fois que vous avez fait le plein, remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention !).

Après cela il ne vous restera plus qu'à replacer votre cartouche dans votre imprimante (après avoir laissé celle-ci se reposer quelques heures) et voilà !

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois !

Retrouvez nos tutoriels sous forme vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes ! Vous y trouverez conseils et astuces pour bien recharger votre consommable !

**[ Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs. ]**