

Mode d'emploi rechargement Lexmark 17

Retrouvez les tutoriels d'Encros en vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes !



Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de type Lexmark 17 lorsque celle-ci se retrouve à court d'encre !

Vous allez devoir vous munir des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Lexmark 17 vide
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Il va vous falloir dans un premier temps élargir le trou de remplissage se trouvant sur le dessus. Prenez pour cela votre poinçon et référez vous à la photo ci-dessous pour ne pas vous tromper de trou. Il ne sera pas nécessaire pour vous d'enlever le capot de la cartouche, seul l'élargissement sera nécessaire.



Vous allez ensuite passer au remplissage de la cartouche. Prenez d'abord votre seringue et remplissez celle-ci avec 10ml d'encre. Insérez ensuite la seringue dans le trou de remplissage et injectez l'encre en prenant bien votre temps.

Une fois que le remplissage est effectuée, placez la cartouche au dessus d'un morceau de sopalin afin de recueillir les éventuelles gouttes d'encre qui pourraient en sortir. Veillez cependant à ce que la cartouche ne soit pas en contact direct avec le sopalin (celui-ci pourrait absorber toute l'encre !)

Vous pourrez par la suite laisser la cartouche se reposer pendant quelques heures histoire que l'encre sature bien l'éponge de celle-ci et vous pourrez ensuite remettre le tout dans votre imprimante. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.