

# Mode d'emploi rechargement Samsung ML-1710D3




Si vous êtes possesseurs d'une imprimante Samsung utilisant des cartouches ML1710D3, ce tutoriel va vous montrer comment faire des économies en remplissant votre cartouche vide vous même !

Pour cela prenez votre cartouche vide ainsi que les choses suivantes :

- Un kit de rechargement pour cartouche ML1710D3, disponible dans notre magasin
- Une paire de gants
- Une Pince

Pour commencer nous allons enlever le bouchon se trouvant sur le côté et qui donne accès à la chambre de remplissage. Utilisez vos pinces pour y arriver. Mettez ensuite votre bouchon de côté, vous en aurez besoin plus tard.



Vous aurez ainsi accès à la chambre de remplissage. Vérifiez qu'il n'y ait pas des restes de toner dans la cartouche et si c'est le cas jetez le tout dans un sac poubelle. Prenez ensuite votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la quantité de toner adéquat. Remettez ensuite le bouchon de votre cartouche en place à l'aide de vos pinces. Voilà, votre cartouche est à nouveau prête à être utilisée !



Vous pouvez si vous le souhaitez revoir ce tutoriel dans la vidéo postée ci-dessous et vous pouvez vous rendre sur notre chaîne Youtube ou Dailymotion afin d'avoir accès à d'autres vidéos de remplissages et de conseil pour vos cartouche de toner.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**