

# Mode d'emploi rechargement HP CE255A

1. 2013




Nous allons vous montrer dans le tutoriel d'aujourd'hui de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre toner de marque HP CE255A type P3010 en vous aidant d'un kit de rechargement de notre boutique et grâce à quelques gestes très simples !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner HP vide
- Un kit de rechargement spécial pour HP CE255A type P3010, disponible dans notre magasin
- Une pince
- Un tournevis
- Des gants

Pour la méthodologie, voila comment vous y prendre. Tout d'abord, enlevez les broches en métal se trouvant sur les côtés de la cartouche. Ne le perdez surtout pas !




Une fois que c'est fait, vous pourrez séparer la cartouche en deux. Mettez le tambour de côté et nous allons nous occuper de l'autre partie du toner. Il vous faudra d'abord dévisser le capot retenant le capot magnétique. Enlevez le capot puis enlevez le rouleau magnétique lui-même en n'oubliant pas le petit cylindre se trouvant sur le rouleau magnétique.



Faites un petit nettoyage et videz les restes de toner de la cartouche. Prenez ensuite votre bouteille de toner et remplissez votre cartouche avec la quantité de produit adéquat.



Remplacez ensuite votre rouleau magnétique sans avoir oublier d'y remettre le petit cylindre. Insérez bien votre rouleau dans son socle et resserrez bien le tout. Replacez ensuite le capot sur le côté et revissez le tout.



Vous pourrez ensuite remettre les deux parties de la cartouche ensemble et remettre les deux broches à leur place. Votre cartouche toner est désormais prête à être utilisée !



**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**