



Votre cartouche toner Dell C5110 se retrouve vide? Pas de panique (et pas besoin d'en racheter une autre), nous allons vous montrer de quelle façon vous allez pouvoir la recharger pour mieux l'utiliser par la suite!

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche de toner Dell vide
- [Un kit de rechargement pour Dell C5110](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- Une puce électronique

Voilà pour le matériel. Pour la marche à suivre, voilà comment faire :

Vous allez commencer par faire pivoter l'extrémité de la cartouche afin d'ouvrir la fente se trouvant sur le côté.



Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vider les restes de toner se trouvant à l'intérieur. Cette

étape est des plus importantes si vous ne voulez pas compromettre vos futures impressions, le vieux et le nouveau toner ne faisant pas bon ménage.

Vous pourrez ensuite recharger votre toner en passant par la fente. Secouez bien [la bouteille de toner](#) au préalable avant de remplir la cartouche. Une fois que vous avez effectué le remplissage, refermez la fente en faisant pivoter l'extrémité de la cartouche dans le sens inverse.



Avant de replacer votre cartouche dans l'imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique. Elle se trouvera dans le support en plastique au dessus de la cartouche. Déclipser le support, remplacez la puce et remettez le tout en place. Vous pourrez à nouveau utiliser votre cartouche de toner!

