


Rechargement Brother LC51

Vous trouverez un petit trou sur le haut de la cartouche et vous y trouverez dans le petit trou un embout en caoutchouc. Aidez vous d'un petit objet pointu pour y faire un petit trou afin d'y passer votre seringue. Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton servant à faire sortir la pression !



Insérez ensuite votre seringue que vous avez préalablement remplie d'encre (environ 10ml) et faites attention à ne pas percer le sac à l'intérieur sous peine de rendre la cartouche inutilisable. La cartouche sera remplie quand vous verrez de l'encre en sortir.



Vous utilisez des cartouches d'encre de type Brother LC51 et vous vous retrouvez du jour au lendemain à court d'encre ? Pas de panique, nous allons vous montrer dans le tutoriel d'aujourd'hui de quel manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre à court d'encre
- Un kit de rechargement adapté pour Brother
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- De l'adhésif
- Un objet pointu (un poinçon par exemple)

Pour la marche à suivre, voila procéder.

Vous allez dans un premier temps vous allez couper l'étiquette faisant la joncture entre la partie supérieure et inférieure de la coque de la cartouche. Ouvrez ensuite la coque et enlevez la cartouche de la coque.



Sortez la seringue et rebouchez le petit trou à l'aide d'adhésif. Replacez ensuite la cartouche dans sa coque et scellez le tout à l'aide d'adhésif. Il ne vous restera plus qu'à mettre la cartouche dans l'imprimante et faire un essai !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.