

# Mode d'emploi T1291-1294 rechargeable



Voici la marche à suivre si vous souhaitez recharger des cartouches d'encre EPSON de modèle T1291-1294 en utilisant un pack Encros infini T1292. Ce pack complet comprendra entre autre une seringue avec l'aiguille qui va avec, une cartouche rechargeable ainsi qu'un flacon de 50 ml d'encre. Tout ce qu'il faut en somme pour mener à bien votre petite opération. A noter que la cartouche possède une petite puce qui indiquera à votre imprimante que celle-ci est toujours pleine !

Comme à l'accoutumé pensez à vous munir de quoi vous protéger les mains et de quoi essuyer les éventuelles gouttes qui déborderont. Les gants et le sopalin seront ainsi vos fidèles alliés !

Dès que vous vous êtes munis de tout ce qu'il vous faut, vous pouvez y aller ! Commencez par enlever le petit bouchon blanc servant d'aération et situé en haut. Ensuite, prenez votre seringue sur laquelle vous avez préalablement installé votre aiguille, enlevez le bouchon de l'aiguille et pourrez ensuite procéder au remplissage de la seringue. Ensuite, enlevez le bouchon de remplissage de la cartouche, il sera généralement pourvue d'une languette de couleur. Mettez le bouchon de côté et faites attention à ne pas le perdre !!

Prenez délicatement votre seringue et vous pourrez ensuite remplir votre cartouche avant de refermer celle-ci avec le bouchon. Vérifiez qu'aucune goutte ne dépasse et vous voilà prêt à utiliser votre cartouche !

Vous n'êtes pas certain d'une étape et vous souhaitez revoir toute la procédure pour vous rassurer ? N'hésitez donc pas à regarder notre tutoriel vidéo ci-dessous !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**