

Comment recharger une cartouche Lexmark MS410

[1]



Nous allons voir dans ce tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche laser de Lexmark MS 410

Il va vous falloir les choses suivantes :

- Un tournevis
- [2]Un kit toner adapté, disponible [3]dans notre magasin
- Une puce électronique
- Des gants
- Une pince

Vous allez commencer par enlever le capot de la cartouche. Utilisez votre tournevis pour y arriver.

[4]



Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage. Enlevez celui-ci pour avoir accès au réservoir de la cartouche.



Videz les restes de toner dans un sac poubelle. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de votre consommable. Secouez bien [6]votre kit de recharge et remplissez le tout avec la quantité de toner adéquate. Remplacez ensuite le bouchon sur la cartouche.

Nous allons ensuite passer à la puce de la cartouche. Celle -ci se trouve dans le capot de la cartouche.

[7]



Dévissez la puce du capot, avant de dévisser la puce de son support. Remplacez ensuite par la nouvelle puce et vissez celle-ci. Remplacez la puce dans le capot de la cartouche.

[8]



[9]



Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Il ne vous sera plus possible d'utiliser ces dernières.

Il ne vous restera plus qu'à remettre le capot sur la cartouche et voilà !

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.

WWW.ENCROS.FR