

Comment recharger une cartouche Xerox Phaser 7100

[1]



Vous allez voir dans le tutoriel suivant la méthodologie pour recharger une cartouche toner de Xerox Phaser 7100.

Munissez vous des éléments suivant:

- [2]Un kit de rechargement adéquat, disponible [3]dans notre boutique
- Une pince
- [4]Une nouvelle puce électronique
- Des gants
- Un petit tournevis plat

Ecartez légèrement le manche de la roue dentée de la cartouche !

[5]



Faites ensuite pivoter le manche vers le haut, afin de faire apparaître le trou de remplissage.

[6]



[7]



Videz la cartouche des restes de toner s'y trouvant . Secouez bien votre kit de toner avant de recharger votre cartouche laser.


[8]



Une fois la recharge effectué, refermez le trou e remplissage en faisant basculer le manche vers le bas. Vous allez maintenant vous charger de la puce laser.


Déclipsez le socle contenant la puce.

[9]



Remplacez l'ancienne puce par la nouvelle. Remplacez er suite le tout sur votre cartouche ! Et voilà !

[10]



[11]



[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.