


# Mode d'emploi rechargement Samsung C210



de l'encre se mettez à stagner en surface, cela voudra dire que l'éponge de la couleur correspondante est pleine. Réitérez l'opération sur les autres trous et n'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une seule.

Une fois que tous les trous sont remplis, attendez quelques minutes que l'encre pénètre bien la cartouche avant de changer la puce de la cartouche. Baissez le petit levier se trouvant devant la puce avant d'enlever celle-ci. Prenez votre nouvelle puce et insérez là en faisant bien attention à la mettre dans le bon sens.




Pour recharger une cartouche d'encre Samsung C210, il vous faudra suivre quelques étapes importantes que vous allons vous dévoiler dans les lignes suivantes. Dans un premier temps munissez vous de ces éléments :

- Une cartouche Samsung C210 vide
- Un kit d'encre approprié (rendez-vous dans notre magasin pour trouver le bon kit)
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Une nouvelle puce électronique
- Un cutter

Votre cartouche est de nouveau prête à repartir dans votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**

Vous allez dans un premier temps enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche à l'aide de votre cutter.



Tournez ensuite la cartouche de sorte à avoir les trois trous de sortie d'encre vers le haut. Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 3ml d'encre.

Vous n'allez pas insérer l'aiguille de la seringue dans le trou de sortie (vous risqueriez de tout abimer) mais vous allez plutôt laisser couler l'encre goutte par goutte au dessus du trou correspondant. Vous remarquez que l'éponge absorbe assez rapidement l'encre et si jamais