


Mode d'emploi rechargement Samsung SCX-4521D3



ⓘ


Votre cartouche Samsung SCX-4521D3 est à court d'encre ? Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle façon vous allez pouvoir recharger le tout en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :


- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour Samsung SCX-4521D3, disponible sur notre boutique en ligne
- Des gants
- Un tournevis

Pour la marche à suivre, voila ce que vous devez savoir :

Il vous faudra dans un premier temps enlever les deux visse se trouvant sur le côté de la cartouche. Vous pourrez par la suite enlever le capot de la cartouche ainsi que le bouchon de remplissage. Videz les restes de toner se trouvant à l'intérieur de votre cartouche avant de procéder à tout remplissage.



Une fois que vous avez fait votre petit nettoyage, vous pourrez recharger votre cartouche tranquillement. Secouez tout d'abord votre bouteille de toner avant de verser la quantité de produit adéquat à l'intérieur de la cartouche.



Une fois le remplissage effectué, replacez le bouchon de remplissage ainsi que le ressort si jamais celui-ci est sorti durant le démontage de la cartouche. Il ne vous restera plus qu'à remettre le bouchon en place avant de replacer le capot et de le revisser. Votre cartouche sera ne nouveau prête à repartir dans votre imprimante !

Vous pouvez retrouver ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous et abonnez vous à nos différentes chaines vidéos afin d'avoir accès à d'autres tutoriels sur le remplissage de cartouche toner ainsi que sur l'entretien des imprimantes

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.