



Mode d'emploi rechargement Brother HL2140



Une fois le démontage effectué, récupérez la partie que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous. Un petit remontage et vous pourrez la remettre sur la cartouche.



A noter que dépendant des modèles de cartouches la forme de languette pour la remise à zéro peut changer. Voici à quoi pourront ressembler celles des TN-330 et des TN-360 respectivement.




Petit tutoriel pour vous montrer quel est la méthode la plus facile pour remplir votre cartouche Brother HL-2140

Vous allez avoir besoin de votre cartouche vide mais aussi des choses suivantes :


- Du toner Brother, disponible dans notre magasin
- Un souffleur d'air sec
- Des tournevis

Pour commencer nous allons enlever le bouchon de remplissage de la cartouche. Vous pourrez ainsi nettoyer l'intérieur de celle-ci. Aidez vous pour cela d'un souffleur d'air sec. Une fois votre petit nettoyage effectué, munissez vous de votre bouteille de toner et remplissez la cartouche. Refermez ensuite la cartouche.



Deuxième étape, nous allons remettre la cartouche à zéro. Allez du côté opposé de la cartouche et vous y verrez deux trois visse soutenant le capot.

Une fois le remontage effectué il ne vous restera plus qu'à remonter votre cartouche et la remettre dans votre imprimante !



Retrouvez notre tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à faire un tour sur nos pages Youtube et Dailymotion. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur le remplissage mais aussi des astuces et autres conseils pour imprimer pas cher !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.