

# Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 6121



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner de marque Xerox modèle Phaser 6121 en un rien de temps

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement spécifique pour cartouche Xerox 6121, disponible dans notre magasin
- Un tournevis à tête plate
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants
- Du sopalin

Pour commencer vous allez tout d'abord repérer le trou de remplissage de la cartouche, celui-ci se trouvant sur le côté de la cartouche. Une fois que c'est fait, aidez vous de votre tournevis afin de l'enlever de la cartouche.



Videz ensuite cette dernière des restes de toner se trouvant à l'intérieur. Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille d'encre pour Xerox et secouez la bien comme il faut. Remplissez ensuite le tout avec la quantité adéquate de produit. Remplacez ensuite le bouchon sur la cartouche.



Avant que votre toner ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique de votre cartouche, celle-ci se trouvant que le côté de cette dernière. Enlevez celle-ci à l'aide d'un tournevis et il suffira ensuite de la remplacer par la nouvelle. Votre toner peut être utilisé à nouveau !



Vous pouvez retrouver ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes vidéos si vous souhaitez avoir accès à d'autres vidéos sur le remplissage de cartouches ainsi que sur l'entretien d'imprimantes.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**