

**Nous allons vous montrer avec ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche de type Brother modèle LC04C (ce tutoriel est aussi valable pour ses consœurs : les modèles LC04M, LC04Y, LC04BK )**




Pour l'opération, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche à court d'encre
- **Un kit de remplissage** pour Brother, disponible **dans notre magasin**
- Un tournevis à tête plate
- Un couteau
- Une visse ou un poinçon
- Du ruban adhésif
- Du sopalin
- Une seringue

Pour commencer nous allons mettre un morceau de ruban adhésif sur le trou se situant à la base de votre cartouche. Utilisez ensuite votre tournevis à tête plate pour enlever le capot en plastique se situant sur le dessus de la cartouche ( déclipsez le tout). Utilisez ensuite votre couteau pour enlever le sceau argenté.

Vous trouverez deux trous sous le sceau. Utilisez votre visse ou votre poinçon pour élargir le trou se situant le plus près du centre de la cartouche ( et non le trou se trouvant au bord de la cartouche, attention!)

Trou de remplissage



Remplissez ensuite votre seringue avec la quantité d'encre adéquate et insérez le tout dans la cartouche (vous risquez alors de ressentir une légère pression due à l'éponge se situant à l'intérieur. Injectez 7 ml d'encre dans la cartouche avant de reboucher le trou ( ainsi que le trou se trouvant sur le rebord) à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

Remplacez le capot de la cartouche et n'oubliez pas d'enlever le morceau de ruban recouvrant le trou à la base . Remettez la cartouche dans votre imprimante et vous pourrez réutiliser votre imprimante comme avant!