



Votre cartouche d'encre Canon CL-441 est sèche? Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir redonner vie à votre consommable en quelques gestes très simples.

Vous allez tout d'abord vous munir des choses suivantes

- Votre cartouche d'encre vide
- **Un kit de rechargement** pour cartouche Canon CL-441
- Un poinçon
- Une ou plusieurs seringues
- Du sopalin
- Des gants
- Un cutter
- Du ruban adhésif

Voilà pour le matériel, lisez ce qui suit pour la marche à suivre :

Commencez par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche en vous aidant de votre cutter, vous pourrez ainsi voir les différents trous de remplissage de la cartouche.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez la avec 6ml d'encre (il est conseillé d'utiliser une seringue par couleur afin d'éviter tout mélange d'encre intempestif) . Insérez l'aiguille dans le trou correspondant (enfoncez l'aiguille que d'un quart). N'hésitez pas à vous aider du schéma ci-dessous pour repérer le trou correspondant à chaque couleur.



Rechargez doucement la **cartouche d'encre** jusqu'à ce que vous voyiez apparaître de l'encre sur le dessus. Si c'est le cas aspirez l'encre en trop à l'aide de votre seringue. Répétez l'opération pour chaque trou de remplissage et une fois que c'est fait placez un morceau d'adhésif sur le dessus afin de recouvrir l'ensemble des trous de remplissage.

Il ne vous restera plus qu'à percer un petit trou au travers de la bande adhésive au dessus de chaque trou de remplissage et voila, votre cartouche est de nouveau prête à repartir dans votre imprimante!