



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche de type Canon PG-210.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre Canon PG-210 vide
- **Un kit de rechargement spécifique** pour cartouche d'encre Canon
- Une seringue
- Une poinçon
- Du sopalin
- Des gants
- Du ruban adhésif

Avant de passer au remplissage, vous allez tout d'abord localiser le trou de remplissage en enlevant l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche (vous pouvez vous aider du schéma ci-dessous pour bien vous repérer). Une fois que c'est fait vous allez pouvoir passer au remplissage de votre cartouche.



Commencez par élargir le trou de remplissage de la cartouche en vous aidant du poinçon. Prenez ensuite votre seringue et remplissez là avec près de 20 ml d'encre. Insérez ensuite le tout dans votre cartouche d'encre et remplissez tranquillement celle-ci. Il est bon de noter que la cartouche contient une éponge et il sera ainsi bon de ne pas trop enfoncer votre seringue profondément sous peine d'abimer ladite éponge.

Une fois le remplissage effectué (des bulles apparaîtront sur le haut des trous de remplissage, signifiant que la cartouche d'encre est pleine), remplacez l'étiquette en place et fixez le tout si besoin est en vous aidant d'un morceau de ruban adhésif. Percez ensuite un petit trou dans le ruban adhésif, juste au dessus du trou de remplissage. Remplacez ensuite la cartouche dans votre imprimante et voila, vous êtes de nouveau prêt à imprimer vos documents!