



Nous allons voir dans ce tutoriel quelle est la marche à suivre pour recharger correctement une cartouche d'encre Dell A720 couleur lorsque celle-ci se retrouve sèche!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Dell vide
- [Un kit de rechargement adapté](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Du scotch
- Un cutter

Pour commencer, il va vous falloir enlever le capot se trouvant sur le dessus de votre cartouche. Aidez vous pour cela de votre cutter en faisant bien attention à ne pas vous blesser!

Vous pourrez ainsi avoir accès aux trous de remplissage de la cartouche. Aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérez au niveau des trous de remplissage (une erreur de remplissage et vous pourrez dire adieu à votre cartouche)



Prenez en suite votre seringue et remplissez [celle-ci avec 3ml d'encre](#). Introduisez celle-ci dans le bon trou de remplissage et injectez l'encre en prenant bien votre temps. Une fois que le remplissage est effectué, vous allez pouvoir faire de même avec les deux autres trous. N'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si vous en utilisez qu'une seule!

Une fois que vous avez rechargé les trois trous de la cartouche, vous pourrez replacer le capot et

fixer le tout avec des petit morceaux de scotch. Votre cartouche est désormais prête pour de nouvelles impressions!