




Ce tutoriel va vous apprendre à recharger comme il faut une cartouche Dell J740 couleur lorsque celle-ci se retrouvera à court d'encre.

Dans un premier temps munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Dell vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible sur **notre site**
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Du scotch

Il vous faudra dans un premier temps ôter le capot se trouvant sur le haut de la cartouche. Utilisez pour cela votre cutter (ou un couteau), en faisant bien attention à ne pas vous couper.

Vous aurez ainsi accès au trou de remplissage. Utilisez la photo ci-dessous pour voir quel trou correspond à quelle couleur (ne vous trompez pas de trou lors du remplissage, cela pourra rendre votre cartouche inutilisable pour de bon!).



Prenez ensuite une seringue et remplissez celle-ci **avec 8 ml d'encre**. Insérez la seringue dans le bon trou et remplissez la cartouche sans vous presser. Répétez l'opération avec les autres trous de remplissage et faites en sorte de bien rincer la seringue entre chaque remplissage de trou si jamais vous en utilisez qu'une seule.

Une fois que vous rechargé chaque trou, vous pourrez remettre le capot et fixer celui-ci à l'aide de scotch. Attendez quelques heures le temps que l'éponge soit bien saturée d'encre et vous pourrez ensuite reprendre le cours de vos impressions.