




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger des cartouches d'encre Dell de modèle 7Y745. (vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour remplir les cartouches d'encre Dell modèles T0530 ou TO602)

Il va vous falloir pour l'opération

- Votre cartouche vide
- **Un kit de rechargement spécifique**
- Un couteau ou un tournevis à tête plate
- Une seringue (une par couleur)
- Du ruban adhésif

Pour commencer il va vous falloir trouver les trous de remplissage. Ces derniers se trouvent sous le capot et pour y accéder, il va bien sur falloir enlever ce dernier. Aidez vous pour cela d'un couteau ou d'un tournevis à tête plate. (Faites attention durant l'opération à ne pas abimer les capteurs se trouvant à l'arrière de votre cartouche!)

Prenez ensuite votre seringue et **remplissez la avec de l'encre**. Remplissez la cartouche en passant par les trous adéquats! (vous trouverez les trous correspondants sur le dessin suivant. Il est très important de ne pas se tromper de trou, cela pourrait avoir des conséquences assez fâcheuses!)



Lorsque vous insérez votre aiguille dans la cartouche, vous rencontrez une certaine pression à cause de l'éponge se trouvant à l'intérieur. Remplissez la cartouche avec 8 ml d'encre (l'éponge sera pleine lorsque vous verrez des petites bulles se former sur le dessus de la cartouche). Faites en sorte de ne pas surcharger l'éponge d'encre!

Il vous suffira ensuite de remettre le capot en plastique sur la cartouche et de mettre un morceau de scotch pour que le tout tienne. Voilà, votre cartouche est prête à l'emploi.