




Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche d'encre Lexmark 24 en quelques gestes très simples.

Vous allez dans un premier temps avoir besoin des éléments suivants :

- Une cartouche d'encre vide
- **Un kit d'encre adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin

Pour commencer, vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. Vous aurez alors accès aux trous de remplissage de votre consommable. Référez vous à la photo ci-dessous histoire de ne pas vous tromper!



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci **avec 7ml d'encre**. Insérez celle-ci dans le trou adéquat (ne vous trompez surtout pas). Vous risquez de ressentir une petite pression en insérant votre aiguille due à l'éponge, donc n'y allez pas trop brutalement.

Injectez ensuite la bonne quantité d'encre dans votre trou en prenant bien votre temps. Il se peut que de l'encre sorte de votre trou durant le remplissage donc faites attention à ce qu'elle ne pénètre pas les autres trous. Vous pourrez ensuite passer aux autres trous de remplissage en faisant bien attention à rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une seule .

Une fois que vos trois trous sont bien rechargés, vous pourrez les laisser exposés afin que la cartouche puisse faire passer l'air plus facilement. Laissez ensuite la cartouche se reposer durant quelques heures (voir toute la nuit) afin que l'éponge soit bien saturé d'encre et vous pourrez ensuite remettre le tout dans votre imprimante et reprendre vos impressions!