



Vous voulez savoir comment faire lorsque votre cartouche de toner OKI C9600 se retrouve à court d'encre? Nous allons vous montrer la marche à suivre grâce à notre tutoriel!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner OKI vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche OKI C9600](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis à tête plate
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment procéder :

Repérez le bouchon de la cartouche de toner, celui-ci se trouvant sur le côté. A l'aide de votre tournevis, faites levier pour enlever le bouchon. Une fois ce dernier retiré, videz les restes de toner se trouvant à l'intérieur afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la cartouche!



Une fois votre petit nettoyage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre [bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la quantité de produit adéquate. Remplacez ensuite le bouchon.



Avant que votre toner ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique se trouvant sur le dessus. Utilisez votre tournevis à tête plate pour enlever le petit capot menant à la puce. Sortez cette dernière et remplacez la par la nouvelle. Votre toner OKI C9600 est désormais prête à être réutilisé!

