



Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre Philips lorsque celle-ci est à court d'encre.

Pour cela, munissez vous tout d'abord des choses suivantes :

- Une cartouche Philips sèche
- **Un kit d'encre adéquat** pour le rechargement, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif

Il ne sera pas nécessaire de faire un trou sur le dessus de cette cartouche ou d'enlever le capot de cette dernière. Vous allez pouvoir tout simplement passer par le trou de remplissage se trouvant sur le dessus pour faire le remplissage comme il faut.

Commencez donc par remplir votre seringue avec de l'encre.

Insérez ensuite la seringue le plus profondément possible dans la cartouche histoire que vous atteigniez bien comme il faut l'éponge de votre cartouche. Il se peut que vous rencontriez une résistance à un moment, stoppez tout et **commencez à injecter de l'encre** dans votre consommable.



Vous verrez un peu d'encre ressortir de la cartouche lorsqu'elle sera bien remplie. Prenez alors votre seringue pour aspirer les gouttes restantes et remettez le tout dans votre flacon.

Il sera bon par la suite d'essuyer la tête d'impression de la cartouche avec un morceau de sopalin et d'attendre quelques heures histoire que l'encre sature bien le tout.

Remplacez ensuite la cartouche dans votre imprimante et vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!