

Voici un [mode d'emploi](#) simple pour recharger vos [cartouches séparées Canon noir et couleur](#):



Les conseils d'Encros:

1. Nous vous recommandons de faire chauffer votre pistolet à colle en le branchant à l'avance car il faudra mettre le point de colle pour boucher le trou rapidement. Vous pouvez éventuellement utiliser de la cire de bougie, mais c'est moins bien.
  2. Sur les cartouches récentes (à partir de la cartouche cli8), ayez tendance à écraser le point de colle de manière à obtenir une surface plane car le sommet de ces cartouches passent très près du bâti de l'imprimante.
  3. Ne déposez pas de point de colle sur l'étiquette de la cartouche; vous y perdriez en étanchéité.
  4. Si vous ne voulez absolument pas vous tacher les doigts (même pas une toute petite tache de rien du tout), achetez plutôt des [cartouches rechargeables Encros infini](#) qui, elles, sont prévues pour ça.
- La même chose en vidéo:

Et pour ceux qui ont opté pour la [cartouche rechargeable Encros infini](#):

Enfin, voici quelques autres modes d'emploi issus de nos archives et expliquant d'autres méthodes réalisables à la maison:



Cette méthode est applicable sur les imprimantes suivantes:

BJC 3000 3200 3205 3205SP 6000 6100 6200 6500 8200 Photo

i 550 560 5500 Series 6500 850 860 865 900D 905D 9100 950 960 965 990 9950

MG 5150 5250 5350 6150 6250 8150 8250

MP 500 510 520 520X 530 540 550 560 600 600R 610 620 620B 630 640 750 760 780 800 800R  
810 830 950 970 980 990

MultiPass C100 C400

MX 700 715 850 860 870 885 895

Pixma IP3000 IP3100 IP3300 IP3500 IP360 IP3600 IP4000 IP4000P IP4000R IP4200 IP4200X  
iP4300 IP4500 IP4500X IP4600 IP4600X IP4700 iP4850 iP4950 IP5000 IP5200 IP5200R IP5300  
IP6000D IP6100D IP6600 IP6600D IP6700D IP8500 iX 2200 iX 4000 iX 5000 iX 6550 MG5150  
MG5250 MG5350 MG6150 MG6250 MG8150 MG8250 MP500 MP510 MP520 MP520X MP530  
MP540 MP550 MP560 MP600 MP600R MP610 MP620 MP620B MP630MP640 MP750 MP760

MP780 MP800 MP800R MP810 MP830 MP950 MP970 MP980 MP990 MX700 MX715 MX850  
MX860 MX870 MX885 MX895 Pro 9000  
S 400 450 4500 500 520 530D 600 630 6300 750 800 Series 820 Photo 820D 830D 900 9000  
SmartBase MP700 MP730 MPC400 MPC600F MPC700 Super G3