

# Comment recharger une cartouche Ricoh 407166

[1]



Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche toner de type Ricoh 407166

Vous allez dans un premier temps avoir besoin des choses suivantes :

- [2]Un kit de rechargement adéquat, disponible [3]dans notre boutique
- Des pinces ou un tournevis plat
- [4]Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Dans un premier temps, enlevez le bouchon de remplissage de votre cartouche. Profitez-en pour jeter toute la vieille poudre de toner s'y trouvant. Utilisez un sac poubelle pour cela. [5]



Prenez ensuite [6]votre bouteille de toner, secouez celle-ci bien comme il faut, avant de remplir la cartouche avec la bonne quantité de produit. Remettez ensuite le bouchon sur la cartouche.

Avant que votre cartouche ne reparte dans l'imprimante, vous allez devoir changer la puce électronique. Repérez celle-ci, en vous aidant de la photo ci-dessous. Une fois que la puce aura été changée, vous pourrez recommencer à imprimer sans soucis !

[7]



Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner [8]à nos différentes chaînes pour suivre toute notre actualité.

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.